



Hlava z originální YJ-65
Head from original YJ-65

A

- 1 – šroub patky, 2 – podložka patky
3 – patka, 4 – přední kryt
5 – ložiska šnekového kola
6 – podložka šnekového kola
7 – kryt šnekového kola, 8 – kryt
9 – držák brousku, 10 – šroub držáku brousku
11 – těleso brousku, 12 – šroub tělesa
13 – šroub brousku, 14 – podložka
15 – brousek, 16 – tlačítko brousku
17 – pružina brousku
18 – šroub tlačítka, 19 – ložisko šneku
20 – šnek, 21 – kolík

- 37 – stírací plech, 38 – podkova
39 – šroub držáku, 40 – podložka
41 – protiostrí, 42 – šroub protiostrí
43 – šroub nože
44 – podložka šroubu nože
45 – nůž, 46 – šnekové kolo
47 – držák oleje
48 – pérko, 49 – šroubek
50 – šroub, 51 – pružina, 52 – šroub

B

Jednotka pohonu, nízkonapěťový kabel, konektor nízkého napětí, zdroj nízkého napětí — v případě nutnosti servisního zásahu nás kontaktujte

B



Jednotka pohonu
v případě nutnosti servisního
zásahu nás kontaktujte

YJ-65 Profi

katalog náhradních dílů
spare parts catalogue

ROBEX DK

S.r.o.



Kromě našich běžných vylepšení
řezačky YJ-65 nabízí varianta
YJ-65 Profi



speciální bezuhlíkový
lehký, ale extra
výkonný motor

zdroj nízkého
bezpečného napětí

snadná připojitelnost

lehký kabel s dostatečnou
délkou a speciálním konektorem



Naše základní
vylepšení YJ-65
- bezpečnostní kryt
- 100% ověření funkce



nízká
hmotnost

individuální
nastavení

bezpečné
napětí

nonstop
provoz

POZOR!

Po spuštění zdroje nízkého napětí a propojení s řezačkou je třeba vyčkat na inicializaci elektroniky v těle řezačky, která je oznažena melodií. Je třeba nechat zaznít celou melodii. Až po té je možno začít řezačku používat.

Při jiném, než zde popsaném použití může dojít k restartu přednastavení řezné jednotky.

ROBEX DK

S.r.o.



WEIGHT / HMOTNOST

aprox.
cca. **580 gr.**



FOR USE / POUŽITÍ
**FULL TIME
VÍCESMĚNNÉ**

POZOR!

Je zvláště zakázáno provádět servisní práce uvnitř těla pohonné jednotky. Jelikož již není k pohonu používán standardní uhlíkový motor AC 230 V, 50 Hz není údržba těla řezačky téměř vyžadována. Veškeré servisní práce provádějte pouze na řezné hlavě (tzn. výměna nože, výměna soukolí aj.). Při závadě na pohonné jednotce kontaktujte nejdříve servisního technika firmy ROBEX DK, s.r.o.

Údržba těla řezačky — pohonné jednotky: udržujte tělo jednotky čisté — při hromadění prachu v těle řezačky použijte k čištění stlačený vzduch o max. tlaku 1.5 Bar. Pozor! Může dojít ke zničení citlivé elektroniky a tak při tomto postupujte zvláště opatrně.